

Primerfritt rutelim SAFE SEAL IQ



FØLGENDE PRODUKTER ANVENDES I DENNE VEILEDNINGEN:

- // Safe Seal IQ (Rutelim) - ArtNr. 01.2429
- // Multisol (Fettløser / Rensemiddel - ArtNr. 04.0151
- // Multi Wipes Box (Tørkepapir) - ArtNr. 04.1304
- // Nozzle 600 ml - V-Form 8 x 8



Rengjør limflaten grundig med **Multisol** og **Multi Wipes** kluter



Påfør **SafeSeal IQ** ved hjelp av V-skåret nozzle



Trykk panelet / sideruten på plass. For å hindre sig kan panelet / ruten holdes på plass med et par lengder duct-tape i ca. 15 minutter.



Ferdig!